Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce distributeur de savon plaisant à utiliser. De plus, son design élégant vous permet de l'installer dans n'importe quelle pièce de votre maison.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Distributeur de savon mural
- Matériel de montage
- 2 clés de verrouillage
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NC-2284 : Distributeur de savon mural en acier inoxydable 350 ml
- NC-2285 : Distributeur de savon mural duo en acier inoxydable 700 ml
- NC-2286 : Distributeur de savon mural trio en acier inoxydable 1050 ml
- NC-2287 : Distributeur de savon mural aspect chromé 500 ml
- NC-2288 : Distributeur de savon mural duo aspect chromé 1000 ml
- NC-2289 : Distributeur de savon mural trio aspect chromé 1500 ml

Montage

1. Retirez le distributeur de savon de son emballage.

2. Pour retirer le couvercle de la plaque de montage du support mural, introduisez un tournevis plat dans chacune des deux ouvertures situées sur le bord inférieur du support. Puis soulevez le tournevis en effectuant une légère rotation. Ne forcez pas.

ATTENTION :

Les rebords du revêtement en acier peuvent être tranchants. Si nécessaire, portez des gants de protection adaptés pour le montage.

NOTE :

Si le revêtement en acier se détache des bords du couvercle, vous pouvez le remettre dans le cadre plastique avec une simple pression. Il est maintenant fixé.

3. Utilisez la plaque de montage comme gabarit pour marquer les trous à percer dans le mur. Les flèches gravées sur les côtés du support doivent être orientées vers le haut. Les petits trous oblongs sont prévus pour les vis de fixation murale.

ATTENTION :

Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles électriques, ni de conduites d'eau ou de gaz à l'endroit du mur où vous souhaitez installer votre distributeur de savon.

4. Faites les trous aux endroits prévus sur le mur et placez-y les chevilles.

NOTE :

Des chevilles ne sont pas nécessaires lors d'un montage sur des murs en bois. Cependant, elles sont recommandées sur du bois dur.

5. À l'aide des vis fournies (ou appropriées), fixez la plaque de montage au mur.

6. Placez maintenant le couvercle du support mural sur la plaque de montage, de manière à ce que le bord fermé soit orienté vers le haut.

7. Appuyez bien uniformément sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que le mur et que le support en plastique soit bien aligné avec le couvercle.

8. Fixez le distributeur de savon à l'aide des quatre becs de maintien dans les supports plastiques du support mural. Tirez-le ensuite vers le bas jusqu'à la butée afin qu'il soit bien fixé dans le support. Attrapez-le par le bas du réservoir.

NOTE :

Lorsque le distributeur est accroché, le verrouillage ne doit pas dépasser du crochet du support mural. Si nécessaire, à l'aide de la clé de verrouillage située sur le dessous, tournez le verrouillage jusqu'à la butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

9. Vous pouvez maintenant remplir le distributeur de savon.

10. Pour les produits référencés NC-2284 à NC-2286, fixez le couvercle du réservoir sur le support mural à l'aide de la languette de maintien, de manière à ce qu'elle soit côté support.
Pour les produits référencés NC-2287 à NC-2289, fixez le couvercle sur le réservoir à l'aide de la serrure, de manière à ce qu'elle soit côté mur (enclenchez-la d'abord vers l'avant).

Lorsque vous avez correctement accroché le distributeur de savon et que le couvercle du réservoir est bien mis en place, vous pouvez le bloquer dans le support mural en introduisant la clé de verrouillage, située sur le dessous, dans l'ouverture ronde du support mural et en le tournant jusqu'à la butée dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur les produits référencés NC-2287 à NC-2289, le couvercle du réservoir peut être verrouillé séparément par le haut.

NOTE :

La languette de maintien du couvercle doit être alignée devant la fente de verrouillage du support mural. Si nécessaire, redressez la languette de maintien afin que le couvercle du réservoir soit bien mis en place.

© REV1 – 23.06.2015 – PM/Ex:EsR//LS

Utilisation

Placez une main sous le distributeur de savon et tirez le levier vers l'avant avec vos doigts pour obtenir une dose de produit.

NOTE :

Lors de la première utilisation ou après avoir rempli à nouveau le distributeur, il se peut qu'il faille appuyer plusieurs fois sur le levier jusqu'à ce que du savon sorte de la buse.

Caractéristiques techniques

Référence du produit	Capacité
NC-2284	1 x 350 ml
NC-2285	2 x 350 ml
NC-2286	3 x 350 ml
NC-2287	1 x 500 ml
NC-2288	2 x 500 ml
NC-2289	3 x 500 ml

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© REV1 – 23.06.2015 – PM/Ex:EsR//LS